

Информационное письмо

Часть электрических котлов Nobby Electro на заводе предварительно настроено на работу котла вместе с внешним бойлером. При запуске такого котла без бойлера на дисплее может отображаться: «ЕС». Для изменения заводских настроек желательно обратиться в авторизованный сервисный центр или собственноручно произвести следующие действия:

В режиме ожидания (на дисплее горят 2 точки) коснитесь «М» и удерживайте в течение 2-3 секунд, на дисплее высветится «PP00». Кнопками «+» и «-» выберите параметр A5, на дисплее высветится «PPA5». Коротким нажатием «М» подтвердите этот параметр, после чего на дисплее отобразится параметр «db 0...» после чего кнопками «+» или «-» выберите 00. В итоге на дисплее отобразится «db00», подтвердите этот параметр нажав кнопку «М». Далее, не обращая внимания на показания дисплея, выключите и включите котел нажатием соответствующей кнопки «вкл/выкл».

Менять другие установленные параметры без обращения в авторизованный сервисный центр категорически не рекомендуется!

Технический отдел

18.08.2022