




Каталог запасных частей
КOBOLD-03, КOBOLD-04, КOBOLD-05, КOBOLD-06, КOBOLD-07



ЗАПЧАСТИ КОТЛОВ KOBOLD

№	Наименование	модель котла				
		KOBOLD-03	KOBOLD-04	KOBOLD-05	KOBOLD-06	KOBOLD-07
1	Передняя секция	ES-111	ES-111	ES-111	ES-111	ES-111
2	Задняя секция	ES-112	ES-112	ES-112	ES-112	ES-112
3	Средняя секция	ES-113	ES-113	ES-113	ES-113	ES-113
4	Панель крепления теплоизоляции задней секции	ES-114	ES-114	ES-114	ES-114	ES-114
5	Теплоизоляция задней секции	ES-115	ES-115	ES-115	ES-115	ES-115
6	Теплоизоляция горелки	ES-116	ES-116	ES-116	ES-116	ES-116
7	Панель горелки	ES-117	ES-117	ES-117	ES-117	ES-117
8	Пламенная голова	ES-118.001	ES-118.002	ES-118.003	ES-118.004	ES-118.005
9	Газовая рампа	ES-119	ES-119	ES-119	ES-119	ES-119
10	Форсунка для природного газа	ES-120.001	ES-120.002	ES-120.003	ES-120.004	ES-120.005
11	Прокладка форсунки	ES-121	ES-121	ES-121	ES-121	ES-121
12	Электрод поджига	ES-122	ES-122	ES-122	ES-122	ES-122
13	Электрод ионизации	ES-123	ES-123	ES-123	ES-123	ES-123
14	Крышка контрольного глазка	ES-124	ES-124	ES-124	ES-124	ES-124
15	Заглушка	ES-125	ES-125	ES-125	ES-125	ES-125
16	Угол 1"	ES-126	ES-126	ES-126	ES-126	ES-126
17	Труба подающей линии	ES-127.001	ES-127.002	ES-127.003	ES-127.004	ES-127.005
18	Труба обратной линии	ES-128	ES-128	ES-128	ES-128	ES-128
19	Шпилька	ES-129.001	ES-129.002	ES-129.003	ES-129.004	ES-129.005
20	Шайбы и гайки	ES-130	ES-130	ES-130	ES-130	ES-130
21	Газовая труба	ES-131.001	ES-131.002	ES-131.003	ES-131.004	ES-131.005
22	Провод блока розжига	ES-132	ES-132	ES-132	ES-132	ES-132
23	Автомат горения	ES-133	ES-133	ES-133	ES-133	ES-133
24	Газовый клапан	ES-134	ES-134	ES-134	ES-134	ES-134
25	Фланцы газового клапана	ES-135	ES-135	ES-135	ES-135	ES-135
26	Термоманометр	ES-136	ES-136	ES-136	ES-136	ES-136
27	Панель управления	ES-137	ES-137	ES-137	ES-137	ES-137
28	Короб панели управления	ES-138	ES-138	ES-138	ES-138	ES-138
29	Теплоизоляция	ES-139.001	ES-139.002	ES-139.003	ES-139.004	ES-139.005
30	Теплоизоляция фронтальная	ES-140	ES-140	ES-140	ES-140	ES-140
31	Панель фронтальная	ES-141	ES-141	ES-141	ES-141	ES-141
32	Коллектор дымовых газов	ES-142.001	ES-142.002	ES-142.003	ES-142.004	ES-142.005
33	Термостат дымовых газов (до зав №....1711726)	ES-143	ES-143	ES-143	ES-143	ES-143
	Термодатчик (с зав №....1711726)	TY60R-93C, H231	TY60R-93C, H231	TY60R-93C, H231	TY60R-93C, H231	TY60R-93C, H231
34	Основание	ES-144.001	ES-144.002	ES-144.003	ES-144.004	ES-144.005
35	Левая панель	ES-145.001	ES-145.002	ES-145.003	ES-145.004	ES-145.005
36	Правая панель	ES-146.001	ES-146.002	ES-146.003	ES-146.004	ES-146.005
37	Задняя панель	ES-147	ES-147	ES-147	ES-147	ES-147
38	Верхняя панель	ES-148.001	ES-148.002	ES-148.003	ES-148.004	ES-148.005
39	Передняя панель	ES-149	ES-149	ES-149	ES-149	ES-149
40	Ниппель	ES-150	ES-150	ES-150	ES-150	ES-150
41	Кабель электрода ионизации силиконовый	ES-151	ES-151	ES-151	ES-151	ES-151
42	Кабель электрода поджига силиконовый	ES-152	ES-152	ES-152	ES-152	ES-152
43	Гильза термостата	ES-153	ES-153	ES-153	ES-153	ES-153
44	Форсунка для сжиженного газа	ESS-162.001	ESS-162.002	ESS-162.003	ESS-162.004	ESS-162.005