


DAIKIN



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

R410A, R32 Split Series



Модели

R410A

FVXS25FV1B

FVXS35FV1B

FVXS50FV1B

R32

FVXM25FV1B

FVXM35FV1B

FVXM50FV1B

CE - DECLARATION-OF-COMFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITS/VERKLARING

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СОПОБЕТСТВИИ
CE - ÖPFLYDELSESERKLÄRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSÄMMEELSE

CE - ERKLÄRUNG OM-SÄMSVAR
CE - ИЛМОИТУС-ЙХЕНМИКАИСУДЕСТА
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA-O-USKLADENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉG-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАПАЦІЯ-ЗА-СЪОБЕТСТВІЕ
CE - ÜYÜMLÜLÜK-BİLDİRİSİ

CE - ATTIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARACIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - ÜYÜMLÜLÜK-BİLDİRİSİ

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

- 01 000 declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
- 02 000 erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist:
- 03 000 déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
- 04 000 verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
- 05 000 declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
- 06 000 dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
- 07 000 δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών ονομαζών στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
- 08 000 declares sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
- 09 000 заявляет, исключительно под своим ответсвенностью, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:

FVXS25FV1B, FVXS35FV1B, FVXS50FV1B

- 10 000 erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodelerne, som denne deklaration vedrører:
- 11 000 deklarerer i egenkap av huseidasvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
- 12 000 erklærer et fulstændigt ansvar for at de luftkonditioneringsmodeller som berøres af denne deklaration innebærer at:
- 13 000 ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tänään ilmoituksen tarkoitamat ilmastointilaitteiden mallit:
- 14 000 prohlásuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se tato prohlášení vztahuje:
- 15 000 izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
- 16 000 teljes felelősséggel kijelenti, hogy a klímaberendezések modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:
- 17 000 deklarije na wlasną, wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
- 18 000 deklará pe proprie răspundere că aparatele de aer condițional la care se referă această declarație:

- 19 000 z svo odgovornosti izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
- 20 000 kinnitab oma täieliku vastutuse, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmiste mudelid:
- 21 000 deklariëpra na swoj otvorošnost', če modelne klimatizacijske instalacije, za kotre se otnaša taša deklaracija:
- 22 000 vislêk savo atsakomybę šelbia, kad oro kondicionavimo prietaisai, kuriems yra tikloms ši deklaracija:
- 23 000 a plinu abiditbu apliecinu, ka tãkã uskaiditfo modelu gaisa kondicionerãjã, uz kuriem attiecas šã deklaracija:
- 24 000 vyhlásuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahujú toto vyhlásenie:
- 25 000 lanamen kendi sorumluluğunda olnak üzere bu bildirimim ilgili olidugu klima modellerinin agadiklari gibi olidugunu beyan eder:

19 000 z svo odgovornosti izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:

- 20 000 kinnitab oma täieliku vastutuse, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmiste mudelid:
- 21 000 deklariëpra na swoj otvorošnost', če modelne klimatizacijske instalacije, za kotre se otnaša taša deklaracija:
- 22 000 vislêk savo atsakomybę šelbia, kad oro kondicionavimo prietaisai, kuriems yra tikloms ši deklaracija:
- 23 000 a plinu abiditbu apliecinu, ka tãkã uskaiditfo modelu gaisa kondicionerãjã, uz kuriem attiecas šã deklaracija:
- 24 000 vyhlásuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahujú toto vyhlásenie:
- 25 000 lanamen kendi sorumluluğunda olnak üzere bu bildirimim ilgili olidugu klima modellerinin agadiklari gibi olidugunu beyan eder:

19 000 z svo odgovornosti izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:

- 20 000 kinnitab oma täieliku vastutuse, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmiste mudelid:
- 21 000 deklariëpra na swoj otvorošnost', če modelne klimatizacijske instalacije, za kotre se otnaša taša deklaracija:
- 22 000 vislêk savo atsakomybę šelbia, kad oro kondicionavimo prietaisai, kuriems yra tikloms ši deklaracija:
- 23 000 a plinu abiditbu apliecinu, ka tãkã uskaiditfo modelu gaisa kondicionerãjã, uz kuriem attiecas šã deklaracija:
- 24 000 vyhlásuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahujú toto vyhlásenie:
- 25 000 lanamen kendi sorumluluğunda olnak üzere bu bildirimim ilgili olidugu klima modellerinin agadiklari gibi olidugunu beyan eder:

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:

02 beriden ögönden Normien) oder einen anderen Normdokument oder -dokumenten entsprichensprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:

03 sont conformes à laux normels) ou autre(s) document(s) normatifs), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:

04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:

05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:

06 sono conformi all(e) seguente(e) standard(o) o altro(o) documento(o) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:

07 εναντι ούπουνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο(α) έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνα ούπουνα με τις οδηγίες μας:

EN60335-2-40,

- 01 following the provisions of:
- 02 gemäß den Vorschriften der:
- 03 conformément aux stipulations des:
- 04 overeenkomstig de bepalingen van:
- 05 siguiendo las disposiciones de:
- 06 secondo le prescrizioni per:
- 07 με τη(ν) των διατάξεων των:
- 08 de acordo com o previsto em:
- 09 в соответствии с положениями:
- 10 under tagtigelse af bestemmelserne i:
- 11 enligt villkoren i:
- 12 gitt i henhold til bestemmelserne i:
- 13 noudatteen määräyksä:
- 14 za bodzení ustanovení předpisu:
- 15 prema odredbama:
- 16 követeli azt:
- 17 zgodnie z postanowieniami Dyrektywy:
- 18 in urma prevederilor:
- 19 ob upostavenju dobod:
- 20 vastavalt nõuetele:
- 21 ennakavaks kätavõtte nä:
- 22 takanalis nõustub, patiekiamų:
- 23 leverjort prasitos, kas rotekias:
- 24 orizaveleuo ustanovienia:
- 25 bunun koşullama uygun olarak:

- 01 Note * delineata nei <A> e giudici positivamente da secondo il Certificato <C>.
- 02 Hinweis * wie in der <A> aufgeführt und von positiv beurteilt, gemäß Zertifikat <C>.
- 03 Remarque * tel que défini dans <A> et jugé positivement par conformément au Certificat <C>.
- 04 Bemerk * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig Certificat <C>.
- 05 Nota * como se establece en <A> y es valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>.
- 06 Nota * delimitat nei <A> e giudici positivamente da secondo il Certificato <C>.
- 07 Σημείωση * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από το σύμφωνα με το <C> πιστοποιητικό <C>.
- 08 Nota * tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de de acordo com o Certificado <C>.
- 09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии с положительным решением согласно Сертификату <C>.
- 10 Bemerk * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane prema Certificatu <C>.
- 11 Information * enligt <A> och godkännt av enligt Certifikat <C>.
- 12 Merk * som det framkommer i <A> og glemnom positiv bedømmelse av ifølge Serifikat <C>.
- 13 Huom * jotta on esitetty asiantuntijassa <A> ja jotta on hyväksynyt. Serifikatin <C> mukaisesti.
- 14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno v souladu s osvědčením <C>.
- 15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane prema Certificatu <C>.

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:

09 correspondent следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:

10 overholder følgende standard(er) eller andellandre retningsgivernde dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:

11 respektive utstrusing å utførl i overensstemmelse med oot, foler iölande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstemmelse med våra instruktioner:

12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutsætning at disse brukes i henhold til våre instruksjoner:

13 vastavalt seiraavast standarden ja muiden õhjelüsten dokumentiten vastavastus edellisteen, etta mitte käyvelään õhjelüemne mukaisesti:

14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:

15 u skladu sa slijedećim standardom(na) ili drugim normativnim dokumentom(na), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

- 01 Directives, as amended.
- 02 Direktiven, gemäß Änderung.
- 03 Directives, telles que modifiées.
- 04 Richtlijnen, zoals geamendard.
- 05 Directivas, según lo emendado.
- 06 Direktive, come da modifica.
- 07 Önyvűk, ömcs éyovú "torontoröbci.
- 08 Directivas, conforme alteração em.
- 09 Direktive, cu amendamentele respective.

Low Voltage 2006/95/EC *
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

- 16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján a(z) igazolta a megjelölt, al(z) <C> tanúsítvány szerint.
- 17 Uwaga * zgodnie z dokumentacją <A> pozytywną opinią i Świadectwem <C>.
- 18 Nota * asa cum este stabilit în <A> și aprobat pozitiv de în conformitate cu Certificatul <C>.
- 19 Opomba * kot je obdano v <A> in odobreno s strani v skladu s osvedčenim <C>.
- 20 Märkus * nagu on näidatud dokumentis <A> ja heaks kiidetud järgi vastavalt sertifikaatile <C>.
- 21 Забелюка * карто е изложено в <A> и оценоно положително от съгласно Сертификат <C>.
- 22 Pasiba * kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspresta pagal Serifikatą <C>.
- 23 Pziesmes * la noradits <A> un atibadits pozitivajam veļejamam seseta ar serifikatu <C>.
- 24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené v súlade s osvedčením <C>.
- 25 Not * göre tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

- 19 Direktive, med senere ændringer.
- 20 Direktivd koos muudatustega.
- 21 Direktiv, med foretagne ændringer.
- 12 Direktive, telles que modifiées.
- 13 Direktiveja, seltsina kuin ne ovat muutettuna.
- 14 v päätien zneni.
- 15 Snjemice, kako je izmijenjeno.
- 16 irányelvék) és módosítások rendelkezéssel.
- 17 z późniejszych poprawkami.
- 18 Direktivelor, cu amendamentele respective.

- 10 Direktiver, med senere ændringer.
- 11 Direktiv, med foretagne ændringer.
- 12 Direktive, telles que modifiées.
- 13 Direktiveja, seltsina kuin ne ovat muutettuna.
- 14 v päätien zneni.
- 15 Snjemice, kako je izmijenjeno.
- 16 irányelvék) és módosítások rendelkezéssel.
- 17 z późniejszych poprawkami.
- 18 Direktivelor, cu amendamentele respective.

- 19 Direktive, med senere ændringer.
- 20 Direktivd koos muudatustega.
- 21 Direktiv, med foretagne ændringer.
- 12 Direktive, telles que modifiées.
- 13 Direktiveja, seltsina kuin ne ovat muutettuna.
- 14 v päätien zneni.
- 15 Snjemice, kako je izmijenjeno.
- 16 irányelvék) és módosítások rendelkezéssel.
- 17 z późniejszych poprawkami.
- 18 Direktivelor, cu amendamentele respective.

- 19 Direktive, med senere ændringer.
- 20 Direktivd koos muudatustega.
- 21 Direktiv, med foretagne ændringer.
- 12 Direktive, telles que modifiées.
- 13 Direktiveja, seltsina kuin ne ovat muutettuna.
- 14 v päätien zneni.
- 15 Snjemice, kako je izmijenjeno.
- 16 irányelvék) és módosítások rendelkezéssel.
- 17 z późniejszych poprawkami.
- 18 Direktivelor, cu amendamentele respective.

<A>	DAIKIN.TCF.015 K1/07-2007
	KEMA Quality B.V.
<C>	74736-KRQ/ENC97-4957



Shinri Sada
Manager Quality Control Department
1st. of Nov. 2008

Shinri Sada

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

CE - DECLARATION OF CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE - DECLARATION DE CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

Daikin Europe N.V.

- 01 (EN) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 (D) erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 (F) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 (NL) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 (E) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 (I) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 (GR) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα των κλιματιστικών συστημάτων στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 (P) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

FVXM25FV1B, FVXM35FV1B, FVXM50FV1B,

- 01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 (en) den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à laux norm(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
06 sono conformi all(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 эти устройства не только соответствуют требованиям (и) действующим (и) нормам, но и при применении их в соответствии с нашими инструкциями:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:
10 under lagtgjættelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gilt i henhold til bestemmelserne i:
13 noudatteen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisů:
15 prema odredbama:
16 követi alzi:
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektywy:
18 in urms prevedelor:

- 01 Note * as set out in <D> and judged positively by <D>
02 Hinweis * wie in <D> aufgeführt und von <D> positiv beurteilt
03 Remarque * tel que défini dans <D> et évalué positivement par <D> conformément au Certificat <D>
04 Bemerk * zoals vermeld in <D> en positief beoordeeld door <D> overeenkomstig Certificat <D>
05 Nota * como se establece en <D> y es valorado positivamente por <D> de acuerdo con el Certificat <D>
06 Nota * delinatio nel <D> e giudicata positivamente da <D> secondo il Certificat <D>
07 Изјављено * држављеном овом <D> на основу Банк оме то <D> одговарајуће је то потврђеном <D>
08 Nota * tal como estabelecido em <D> e com o parecer positivo de <D> de acordo com o Certificado <D>
09 Препорука * как изложено <D> и с одобреним доор <D> овереним сг Certificat <D>
10 Bemerk * како је изложено у <D> позитивно одобрено од стране <D> према Certificatu <D>
11 Information * enigi <D> oti godkani av <D> enigi Certificatu <D>
12 Merk * som det fremkommer i <D> og glemten positiv bedømmelse av <D> ifølge Sertifika <D>
13 Huom * pitka on esitetty asiakirjassa <D> ja jalka <D> on hyväksynyt Sertifikaatin <D> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <D> a pozitivně zjiřeno <D> v rámci s ověřením <D>
15 Napomena * kako je izloženo u <D> pozitivno odobreno od strane <D> prema Certificatu <D>

- 01** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
02** Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionssakte zusammenzustellen.
03** Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
04** Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
05** Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
06** Daikin Europe N.V. har tillätsse till a compilere den Tekniska konstruktionsfilen.

DAIKIN



Shigeki Morita
Director
Ostend, 3rd of April 2017

CE - DECLARACÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАВЯБЛЕНІЕ-О-СОТВЯТСТВІИ
CE - OVERENSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE

CE - ERKLÆRING OM SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHOĐE

CE - IZJAVA-O-USKLADNOSTI
CE - MEGFELELŐSÉG-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACIJA-ZGODNOSTI
CE - DECLARATIE-DE-CONFORMITATE

- 09 (EN) заверяет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 (DE) erklert unter eansvar, at klimaanlagsmodellerne, som denne deklaration vedrrer:
11 (S) deklarerar egenskap av huvudsakligen, att luftkonditioneringsmodellerna som berrs av denna deklaration innebr att:
12 (NL) erklert el fulstandig ansvar for at de luftkonditioneringsmodeller som berres av denne deklaration, inebrer at:
13 (E) ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, et tman ilmastulaitoksen tarkoituksellakin ilmastointilitteen mallit:
14 (CZ) prohlřuje ve sve pln zodpovdnosti, že modely klimatizace, k nim se toto prohlření vztahuje:
15 (GR) izjavljaje pod isključivo vlastitom odgovornošću, da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 (H) teljes felelősségű tudatában kijelentem, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre a nyilatkozat vonatkozik:

- 08 esto em conformidade com al(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andekilde retningsgivende dokument(er), boudset at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utstilling r udford i overensstemmelse med och fljer fljande standard(er) eller andra normgivande dokument, under forudstning at anvrning sker i overensstemmelse med vre instruktioner:
12 respektive uřky er i overensstemmelse med flgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forudstning at disse bruges i henhold til vre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeistettujen dokumenttien vaatimuksia edellyten, ett niill kytellen ohjeidemme mukaisesti:
14 za predpoka, že sou vřuvřny v souladu s našimi pokyny, odpovdaj nsledujícím normm nebo normativnm dokumentm:
15 u skadu sa sledjícím standardom(na) ili drugim normativnim dokumentom(na), uz ujet da se oni koriste u skadu s našim uputama:

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU *
Low Voltage 2014/35/EU

- 16 Megjegyzs * alj <D> alajn, alj <D> igazolta a megfelelet, azj <D> tanusltvány szerint
17 Uwaga * zgodnie z dokumentacj <D> pozytywn opini bdømmelse av <D> ifølge Sertifika <D>
18 Note * pka on esitetty asiakirjassa <D> ja jalka <D> on hyvksynyt Sertifikaatin <D> mukaisesti.
19 Poznmka * kol je došlo v <D> n odobreno s stran <D> v skadu s ověřením <D>
20 Mrkus * naku od nsledu dokumentis <D> ja heakis kitelud <D> jrg vastavalt sertifikaadile <D>

- 13** Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
14** Společnost Daikin Europe N.V. má oprvnění ke kompilaci souboru technick konstrukce.
15** Daikin Europe N.V. je ověřen za izra Dteke o technick konstrukci.
16** A Daikin Europe N.V. joggosul a mőszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
17** Daikin Europe N.V. ma upowaznienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
18** Daikin Europe N.V. este autorizat sa compileze Dosarul tehnic de constructie.

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARACIJA
CE - DEKLARACIJA-3A-COBTBETCTBME

CE - ATTIKITIES-DEKLARACIA
CE - ATBLISTIBAS-DEKLARACIA
CE - VYHLÁŠENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

- 17 (NL) deklareer de uitspraak uitspraak op eigen verantwoordelijkheid, dat de modellen klimaatapparaten, waarvan de afbeelding is afgebeeld:
18 (DE) deklariert die eigenschaft der apparate de air conditioner, die in der afbeeldung dargestellt sind:
19 (S) deklarerar egenskap av apparaten de luftkonditionering, som avbildas i bilden:
20 (NL) kinnlet om tleken vastuutset, et ksedeleva deklaratsioon al kuuluvad klimaseadmete mudelid:
21 (E) deklariro na soba odgovornost, da modeler klimaticheskikh urazhazheniya, za kormo se otnasi taz deklarirovat:
22 (CZ) vřikuje savo atsakuvnost za to, že model klimatizace, k nim se tato prohlření vztahuje:
23 (GR) izjavljaje pod isključivo vlastitom odgovornošću, da su modeli klimatizacije, na koje se ova izjava odnosi:
24 (H) kijelentem kndi szomszolgndat onnak tzere bu blrdimn lglti odou, klma modelleirnek asgndak gli odogny bevan edr:
25 (TR) lanamen kendi sorumluluğunda onnak tzere bu bildirimi lglti odou, klma modellerin asgndak gli odogny beyan eder:

- 16 megfeleltet az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełnia wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu urmtorul (urmatrele) standard(e) sau alte documente normative, cu condiția ca acestea s fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre:
19 on vastavus jrgmisle standardilega vi teiste normatiivse dokumentidega, kui need kasutatakse vastavalt juhenditele:
20 on kstutavus jrgmisle standardilega vi teiste normatiivnm dokumentidega, za predpoka, že sa pouřivju v slade s našimi nvodmi:
21 соответствуют на средние стандарты или другим нормативным документам, при условии, что они используются в соответствии с нашими инструкциями:
22 allikna kmiu nurodytus standartus ir (elba) kltus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, je letli atblstis rzdaj normviniem, atbaid sekjošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 su v letde s nasledovny(m)i normo(ami) alebo nřyn(i) normatıvny(m)i dokumento(ami), za predpoklad, že sa pouřivju v slade s našimi nvodmi:
25 iuricin, latmatlamza gre kulaninmas kbuluje asgndaki standartar ve nom beirten beģelerte uymludur:

- 10 Direktiv, med senere ndringer.
11 Direktiv, med foretagne ndringer.
12 Direktiv, med foretagne ndringer.
13 Direktiv, med foretagne ndringer.
14 i henhold til standarden.
15 i henhold til standarden.
16 i henhold til standarden.
17 i henhold til standarden.
18 i henhold til standarden.
19 i henhold til standarden.
20 i henhold til standarden.
21 i henhold til standarden.
22 i henhold til standarden.
23 i henhold til standarden.
24 i henhold til standarden.
25 i henhold til standarden.

<A>	DAIKIN.TCF.032C17/02-2017
	DEKRA (NB0344)
<C>	2159619.0551-EMC

- 19** Daikin Europe N.V. je pooblašten za sestavo datoteke s tehnično mapo.
20** Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
21** Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde teknisk konstruktionssakte.
22** Daikin Europe N.V. yra įgalijota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
23** Daikin Europe N.V. ir autorizēt sastādīt tehnisko dokumentāciju.
24** Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprvnna vytvorit súbor technickej konštrukcie.
25** Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlenmeye yetkilidir.



Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Меры предосторожности



Перед эксплуатацией блока тщательно ознакомьтесь с описанными в настоящем руководстве мерами предосторожности.



Модели FVXM заполняются хладагентом R32.

- Для обеспечения правильности монтажа внимательно изучите данные меры предосторожности.
- В этом руководстве меры предосторожности помечены надписями "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и "ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ". Примите все указанные ниже меры предосторожности: все они важны для обеспечения безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ..... Несоблюдение любого из ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ может привести к таким серьезным последствиям, как серьезные травмы или гибель людей.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Несоблюдение какого-либо из ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ может привести к серьезным последствиям в некоторых случаях.

- В данном руководстве используются следующие предупреждающие знаки:

 Внимательно соблюдайте инструкции.	 Проверьте наличие заземления.	 Запрет доступа.
--	---	---

- По окончании установки проведите опытную эксплуатацию для проверки на наличие неисправностей и объясните заказчику, как эксплуатировать кондиционер и осуществлять уход за ним согласно руководству по эксплуатации.
- Оригинальный текст инструкций представлен на английском языке. Текст на других языках является переводом с оригинала.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для выполнения монтажных работ обращайтесь к своему дилеру или к квалифицированному персоналу. Не пытайтесь устанавливать оборудование самостоятельно. Неправильная установка может привести к протеканиям воды, поражению электрическим током или возгоранию.
- Устанавливайте кондиционер в соответствии с инструкциями данного руководства по монтажу. Неправильная установка может привести к протеканиям воды, поражению электрическим током или возгоранию.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только уполномоченными специалистами согласно инструкциям Daikin и в соответствии с действующим законодательством (например, с учетом норм и правил пользования природным газом).
- Следите за тем, чтобы для монтажных работ использовались только указанные принадлежности и детали. Несоблюдение правил использования указанных компонентов может привести к падению блока, утечке воды, электрическому удару или вызвать пожар.
- Устанавливайте кондиционер на фундаменте, достаточно прочном для выдерживания веса блока. Недостаточно прочный фундамент может явиться причиной падения блока и нанесения травмы.
- Электрические работы должны выполняться в соответствии с местными и национальными правилами и инструкциями данного руководства по монтажу. Обязательно используйте только специально предназначенную для этого цепь питания. Недостаточная мощность силовой цепи и ненадлежащее качество выполнения работ могут привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Используйте кабель подходящей длины. Не используйте проводку с отводами или удлинительный провод, поскольку это может привести к перегреву, поражению электрическим током или пожару.
- Убедитесь в том, что вся электропроводка закреплена, используются отвечающие техническим требованиям провода и отсутствуют натяжения клемм или проводов. Неправильное соединение или закрепление проводов может привести к чрезмерному тепловыделению или пожару.
- При подключении источника питания и выполнении электрической проводки между внутренним и наружным агрегатами располагайте провода таким образом, чтобы можно было надежно закрепить крышку блока управления. Неправильная установка крышки блока управления может привести к поражению электрически током, пожару или перегреву клемм.
- Если кабель электропитания поврежден, то во избежание опасных ситуаций его замену должен производить производитель, сотрудник сервисной службы или иной квалифицированный специалист.
- Если во время монтажа возникает утечка газообразного хладагента, немедленно проветрите место выполнения работ.  При контакте хладагента с пламенем может образоваться ядовитый газ.
- По окончании монтажных работ проверьте наличие утечек газообразного хладагента. Ядовитый газ может образоваться в том случае, если газообразный хладагент, выпускаемый в помещении в результате утечки, вступает в контакт с таким источником пламени, как печь, плита или открытый нагреватель вентилятора. 
- При монтаже или перемещении кондиционера стравите воздух из контура циркуляции хладагента и используйте только указанный хладагент. (R410A или R32, в зависимости от технических характеристик блока. Хладагенты не взаимозаменяемы.) Воздух или другое постороннее вещество в контуре циркуляции хладагента приводит к ненормальному повышению давления, что может стать причиной повреждения оборудования и даже травмы.
- При установке, прежде чем запускать компрессор, прочно закрепите трубопровод хладагента. Если во время работы компрессора не закреплены трубопроводы хладагента и открыт запорный вентиль, то всасывается воздух, в результате чего давление в контуре хладагента отклоняется от нормы. Это может привести к повреждению оборудования и даже к травме.

Меры предосторожности

Во время откачки, прежде чем отсоединять трубопровод хладагента, выключите компрессор. Если во время откачки компрессор продолжает работать, а запорный вентиль открыт, при отсоединении трубопровода хладагента воздух будет всасываться, что вызовет ненормальное давление в контуре хладагента, которое может привести к повреждению оборудования и даже к травме.	
Обязательно заземлите кондиционер. В качестве заземления не следует использовать коммунальный трубопровод, молниеотвод или телефонный заземлитель. Плохое заземление может привести к поражению электрическим током.	
Следует обязательно установить прерыватель замыкания на землю. Отсутствие прерывателя утечки на землю может явиться причиной поражения электрическим током или пожара.	
Обязательно примите адекватные меры по недопущению попадания в наружный агрегат мелких животных. При контакте мелких животных с деталями под напряжением возможны сбои в работе блока, задымление или возгорание. Проинструктируйте заказчика о том, что пространство вокруг агрегата необходимо содержать в чистоте.	
Не распыляйте горючие газы (такие как лаки для волос, инсектициды и т. д.) вблизи блока. Это может стать причиной образования трещин, поражения электрическим током или пожара (только для хладагента R32).	
Не протирайте блок бензином или растворителем. Это может стать причиной образования трещин, поражения электрическим током или пожара.	

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	
Это может стать причиной потери качества и/или долговечности охлаждаемого объекта. В случае утечки и скапливания газа вблизи кондиционера возможно возгорание.	
Не устанавливайте в герметически закрытых помещениях, таких как звукоизолированные камеры и помещения с герметичной дверью (только для хладагента R32).	
Этот блок для безопасности оснащен детектором утечки хладагента. Чтобы обеспечить их работу, на блок после монтажа должно постоянно подаваться электропитание за исключением коротких интервалов времени для обслуживания (только для хладагента R32).	
Этот блок оснащается средствами защиты с электропитанием. Чтобы обеспечить их работу, на блок после монтажа должно постоянно подаваться электропитание за исключением коротких интервалов времени для обслуживания (только для хладагента R32).	
Не устанавливайте в местах, заполненных дымом, газом, химреагентами и т. д. Датчики внутри внутреннего агрегата могут обнаруживать эти вещества и ошибочно оповещать об утечке хладагента (только для хладагента R32).	
Только квалифицированный персонал может транспортировать, заполнять, выпускать и утилизировать хладагент.	
В рамках соблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве по монтажу, устанавливайте дренажный трубопровод с тем, чтобы обеспечить надлежащий дренаж, и изолируйте трубопровод с целью предотвращения конденсации влаги. Нарушение инструкций в отношении дренажного трубопровода может привести к утечкам воды через внутренний блок и к повреждению имущества.	
Затяните накидную гайку надлежащим образом, например динамометрическим ключом. Если накидная гайка чрезмерно затянута, она может треснуть после длительного использования, что приведет к утечке хладагента.	
Данное устройство может использоваться специалистами или обученными пользователями в магазинах, на предприятиях легкой промышленности, на фермах, либо неспециалистами для коммерческих и бытовых нужд.	
Уровень звукового давления менее 70 дБ(А).	

Принадлежности

Внутренний агрегат (A) – (I)

(A) Установочная плата	1	(D) Изоляционная пластина	2	(G) Батарейки на сухих элементах AAA	2
(B) Апатитно-титановый фильтр для устранения запахов	2	(E) Беспроводной пульт ДУ	1	(H) Руководство по эксплуатации	1
(C) Дренажный шланг	1	(F) Держатель блока ДУ	1	(I) Руководство по монтажу	1

Предельные рабочие значения

Используйте систему в следующих диапазонах температуры и влажности для безопасной и эффективной работы.

Возможные сочетания с наружным агрегатом R410A приведены в следующей таблице:

Наружные блоки		Охл	Нагр.	Сушка
2МК(X)S40	Температура снаружи	10~46°C DB	-10~24°C DB	10~46°C DB
	Температура в помещении	18~32°C DB	10~30°C DB	18~32°C DB
2МК(X)S50	Температура снаружи	10~46°C DB	-15~24°C DB	10~46°C DB
	Температура в помещении	18~32°C DB	10~30°C DB	18~32°C DB
2МК(X)S52	Температура снаружи	-10~46°C DB	-15~24°C DB	-10~46°C DB
	Температура в помещении	18~32°C DB	10~30°C DB	18~32°C DB
3~5МК(X)S	Температура снаружи	-10~46°C DB	-15~24°C DB	-10~46°C DB
	Температура в помещении	18~32°C DB	10~30°C DB	18~32°C DB
RK(X)S	Температура снаружи	-10~46°C DB	-15~24°C DB	-10~46°C DB
	Температура в помещении	18~32°C DB	10~30°C DB	18~32°C DB
Влажность в помещении: макс. 80% ^(a)				

Возможные сочетания с наружным агрегатом R32 приведены в следующей таблице:

Наружные блоки		Охл	Нагр.	
RXM25~50	Температура снаружи	−10~46°C DB	−15~24°C DB	−16~18°C WB
	Температура в помещении	18~32°C DB	10~30°C DB	
2MXM40~50	Температура снаружи	−10~46°C DB	−15~24°C DB	−16~18°C WB
	Температура в помещении	18~32°C DB	10~30°C DB	
3~5MXM40~90	Температура снаружи	−10~46°C DB	−15~24°C DB	−16~18°C WB
	Температура в помещении	18~32°C DB	10~30°C DB	
Влажность в помещении: макс. 80%(a)				

DB: Температура сухого термометра

WB: Температура смоченного термометра

^(a) Во избежание образования конденсата и капания воды из агрегата. Если температура или влажность выходит из этого диапазона, могут сработать защитные устройства и кондиционер перестанет работать.

Пульт дистанционного управления позволяет задать температуру в следующих пределах:


Работа на охлаждение	Работа на обогрев	АВТО
18-32°C	10-30°C	18-30°C

Выбор места монтажа

- Не устанавливайте блок на расстоянии более **X** см над полом.
- Перед выбором места монтажа получите одобрение пользователя.


1. Внутренний агрегат

- Место установки внутреннего агрегата должно соответствовать следующим требованиям.
 - 1) Соответствие ограничениям на монтаж, указанным на монтажных чертежах внутреннего агрегата.
 - 2) На впуске и выпуске воздуха отсутствуют препятствия.
 - 3) Агрегат не подвергается воздействию прямых солнечных лучей.
 - 4) Агрегат расположен на расстоянии от источника тепла или пара.
 - 5) Отсутствует источник паров машинного масла (это может привести к сокращению срока службы внутреннего агрегата).
 - 6) Холодный (теплый) воздух циркулирует в помещении.
 - 7) Агрегат расположен на расстоянии от люминесцентных ламп с электронным зажиганием (инверторные или с быстрым запуском), поскольку они могут сократить рабочий диапазон пульты ДУ.
 - 8) блок находится на удалении не менее одного метра от телевизионного или радиоприемника (блок может создавать помехи изображению или звуку).
- Трубопровод следует защищать от физического повреждения, которое может произойти во время обычной работы или технического обслуживания.
- Трубопровод в помещении, которое меньше указанного ниже в таблице минимального размера, можно устанавливать, только если трубы не содержат соединений и радиус изгиба их осевой линии не меньше минимального значения, указанного в главе **"6-2. Выбор меди и теплоизоляционных материалов"** (только для хладагента R32).
- Площадь пола помещения, в котором устанавливается внутренний агрегат, должна превышать минимальное значение, указанное в таблице ниже (только для хладагента R32).



Минимальная площадь пола для внутреннего агрегата.		Минимальная площадь пола для внутреннего агрегата.	
m_c [кг]	A_{min} [м ²]	m_c [кг]	A_{min} [м ²]
0,70	Без ограничений.	2,44	4,82
0,76		2,54	5,01
0,86		2,64	5,21
0,96		2,74	5,41
1,06		2,84	5,61
1,16		2,94	5,80
1,26		3,04	6,00
1,36		3,14	6,20
1,46		3,24	6,40
1,56		3,34	6,59
1,66		3,44	6,79
1,76		3,54	6,99
1,84	3,63	3,64	7,19
1,94	3,83	3,74	7,38
2,04	4,03	3,84	7,58
2,14	4,22	3,94	7,78
2,24	4,42	4,04	7,98
2,34	4,62	4,14	8,17

Выбор места монтажа




2. Беспроводный пульт ДУ

- 1) Если в помещении имеются люминесцентные лампы, включите все и определите позицию (в радиусе 7 метров), на которой обеспечивается надлежащий прием сигналов дистанционного управления комнатным блоком.
- 2) Настройте микропереключатель. Осуществите настройку в соответствии с типом блока, приобретенным заказчиком. По умолчанию переключатель находится на стороне теплового насоса.

- **Только для охлаждения**


Переведите микропереключатели на режим только охлаждения.



- **Для теплового насоса**


Убедитесь, что переключатели находятся на стороне теплового насоса.

Если они настроены на режим только охлаждения, сдвиньте их в сторону теплового насоса.





Монтажные чертежи внутреннего агрегата

Комнатный блок можно устанавливать по любому из трех указанных ниже стилистических профилей.



Место крепления установочной панели.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Используйте только те принадлежности, дополнительное оборудование и запасные части, которые изготовлены или утверждены DAIKIN.
- Монтаж должен производиться установщиком. Материалы и порядок монтажа должны соответствовать существующим нормативам. В Европе должен использоваться действующий стандарт EN378.

Подготовка к монтажу

1. Снятие и установка передней панели


• Способ снятия

- 1) Сдвиньте 2 стопора до щелчка.
- 2) Откройте лицевую панель и снимите ленту.
- 3) Снимите лицевую панель.



• Способ установки

- 1) Прикрепите переднюю решетку и лицевую панель после проведения ленты вокруг них.
- 2) Закройте лицевую панель и раздвиньте стопоры до щелчка по направлению наружу.




2. Снятие и установка передней решетки

• Способ снятия

- 1) Откройте лицевую панель.
- 2) Открутите 4 винта и снимите переднюю решетку, потянув ее вперед (3 выступа).

• Способ установки


- 1) Закрепите переднюю решетку с помощью 4 установочных винтов (3 выступа).
- 2) Установите лицевую панель в первоначальное положение.



3. Настройка других адресов

Если в одном помещении устанавливается два внутренних агрегата, два беспроводных пульта ДУ можно настроить на разные адреса.

- 1) Снимите переднюю решетку.
- 2) Подключите пластину крепления датчика и снимите переднюю металлическую крышку.
- 3) Отсоедините разъемы 5P, 6P и 7P.
- 4) Выньте блок электрических компонентов (1 винт).
- 5) Выньте термистор.
- 6) Снимите боковую металлическую крышку (7 выступов).
- 7) Разъедините перемычку адреса (JA) на печатной плате.
- 8) Разъедините перемычку адреса (J4) в пульте ДУ.




Монтаж Комнатного Блока (1)

Установка по наружному профилю

1. Трубопровод для хладагента


- 1) Высверлите отверстие (диаметром 65 мм) в месте, указанном символом  на рисунке ниже.
- 2) Отверстие может располагаться в разных местах в зависимости от того, с какой стороны трубы оно.
- 3) Прокладка труб описана в п. 6. **Присоединение трубы для хладагента** раздела **Монтаж Комнатного Блока (1)**.
- 4) Оставляйте около трубы свободное пространство чтобы облегчить присоединение трубы к комнатному блоку.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Минимально допустимая длина

- Для предотвращения шумов от наружного блока и вибрации минимальная длина трубы должна составлять 2,5м. (Механический шум и вибрация могут возникать в зависимости от способа монтажа блока и среды, в которой он используется.)
- Информация по максимальной длине трубопровода приводится в руководстве по монтажу наружного блока.
- Информация по подключению нескольких блоков приводится в руководстве по монтажу для конфигурации с несколькими наружными блоками.



2. Сверление отверстия в стене и монтаж заделываемой в стену трубы


- Если стена содержит металлическую раму или металлическую пластину, используйте в сквозном отверстии заделываемую в стену трубу и настенную крышку, чтобы предотвратить возможный нагрев, поражение электрическим током или пожар.
- Загерметизируйте зазоры вокруг трубопроводов уплотняющим материалом, чтобы предотвратить протечку воды.
- 1) Просверлите сквозное отверстие диаметром 65 мм с уклоном в сторону наружной поверхности.
- 2) Вставьте заделываемую в стену трубу в отверстие.
- 3) Вставьте настенную крышку в трубу.
- 4) После завершения монтажа трубопровода хладагента, проводки и дренажного трубопровода заполните зазор замазкой.



Монтаж Комнатного Блока (1)

3. Дренажный трубопровод

- 1) В качестве дренажной трубы используйте имеющуюся в продаже трубу из жесткого поливинилхлорида (обычно это труба VP 20, наружный диаметр 26мм, внутренний диаметр 20мм).
- 2) Дренажный шланг (наружный диаметр на соединительном конце 18мм, длина 220мм) поставляется вместе с комнатным блоком. Подготовьте позицию для присоединения дренажного шланга, показанную на рисунке ниже.
- 3) Дренажную трубу следует располагать с таким **наклоном вниз**, чтобы вода текла равномерно, без застоев. (Не должно быть ловушек.)
- 4) Вставьте дренажный шланг на эту глубину, чтобы его невозможно было вытянуть из дренажной трубы.
- 5) **Заизолируйте дренажную трубу комнатного блока изоляционным материалом на отрезке не менее чем 10 мм для предотвращения конденсации влаги.**
- 6) Снимите воздушные фильтры и налейте немного воды в дренажный поддон, чтобы убедиться в том, что вода свободно стекает.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для склеивания используйте поливинилхлоридную добавку, улучшающую сцепление. Несоблюдение данного правила может привести к утечке воды.

4. Монтаж комнатного блока

4-1. Подготовка





- Откройте лицевую панель, открутите 4 винта и снимите переднюю решетку, потянув ее вперед.
- Выполните процедуру, приведенную ниже, при снятии частей с прорезями.

■ Для молдингов

- Выньте стойки. (Снимите части с прорезями в нижней раме с помощью кусачек.)

■ Для боковых трубопроводов


- Выньте стойки.
 - 1) Открутите 7 винтов.
 - 2) Снимите верхний кожух (2 выступа).
 - 3) Снимите левый и правый кожухи (2 выступа с каждой стороны).
 - 4) Снимите части с прорезями в нижней раме и кожухи с помощью кусачек.
 - 5) Установка осуществляется путем выполнения следующих этапов обратном порядке (3>2>1).



Монтаж Комнатного Блока (1)

4-2. Монтаж

- Закрепите 6 винтами для напольной установки. (Не забудьте закрепить к задней стенке.)
- При настенной установке, закрепите установочную пластину **A** 5 винтами и внутренний блок 4 винтами. Не устанавливайте блок на расстоянии более 6 см над полом (только для хладагента R32).
- Монтажную пластину следует установить на стену, которая способна выдержать вес внутреннего агрегата.
 - 1) Временно закрепите монтажную пластину на стене. Убедитесь в том, что панель расположена горизонтально и отметьте точки для сверления отверстий на стене.
 - 2) Закрепите монтажную пластину на стене винтами.



- 3) Закончив присоединение трубопровода для хладагента и дренажного трубопровода, заделайте зазоры сквозного отверстия шпатлевкой.

Зазор может привести к конденсации влаги на трубопроводе для хладагента и на дренажном трубопроводе или к проникновению в трубы насекомых.

- 4) По окончании всех соединений установите на прежнее место лицевую панель и переднюю решетку.

5. Развальцовка конца трубы

- 1) Труборезом отрежьте конец трубы.
- 2) Удалите заусенцы ножом, обращенным вниз, так чтобы стружка не попала в трубу.
- 3) Наденьте на трубу раструба.
- 4) Развальцуйте трубу.
- 5) Проверьте правильность развальцовки.



Развальцовка

Установите точно в положение, показанное ниже.

	Вальцовочный инструмент для R410A/R32		Обычный вальцовочный инструмент
	Зажимного типа	Муфтового типа (типа Ridgid)	Барашкового типа (типа Imperial)
A	0-0,5 мм	1,0-1,5 мм	1,5-2,0 мм



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1) Не применяйте на развальцованной детали минеральное масло.
- 2) Не допускайте попадания минерального масла в систему, поскольку это приведет к уменьшению срока службы агрегатов.
- 3) Не допускается установка труб, использовавшихся ранее. Используйте только детали, поставляемые вместе с агрегатом.
- 4) Для обеспечения гарантии срока службы данного блока R410A или R32 на него не допускается установка осушителя.
- 5) Осушающий материал может расплавить и повредить систему.
- 6) Защитите или закройте трубопровод хладагента, чтобы предотвратить механические повреждения.
- 7) Неполная развальцовка может привести к утечке газообразного хладагента.


Монтаж Комнатного Блока (1)

6. Присоединение трубы для хладагента

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- 1) Используйте закрепленную на главном блоке накидную гайку. (Чтобы предотвратить растрескивание из-за ухудшения свойств при старении.)
- 2) Чтобы предотвратить утечку газа, нанесите фреоновое масло только на внутреннюю поверхность раструба. (Используйте фреоновое масло для R410A или R32.)
- 3) При затяжке накидных гаек используйте динамометрические ключи, чтобы предотвратить повреждение накидных гаек и утечку газа.


Выровняйте центры обоих раструбов и затяните накидные гайки на 3–4 оборота от руки. Затем полностью затяните их с помощью динамометрических ключей.



Крутящий момент затяжки накидной гайки		
Газовая сторона		Жидкостная сторона
Класс 25/35	Класс 50	25/35/50 Класс
3/8 дюйма	1/2 дюйма	1/4 дюйма
32,7-39,9 Н·м (333-407 кгс·см)	49,5-60,3 Н·м (505-615 кгс·см)	14,2-17,2 Н·м (144-175 кгс·см)


6-1. Предостережения относительно обращения с трубами

- 1) Обеспечьте защиту открытого конца трубы от пыли и влаги.
- 2) Все изгибы труб должны быть как можно более плавными. Для изгибания пользуйтесь трубогибочной машиной.



6-2. Выбор меди и теплоизоляционных материалов

- При использовании технических медных труб и фитингов помните о следующем:
- 1) Изоляционный материал: пенополиэтилен
Коэффициент теплопередачи: 0,041 - 0,052 Вт/мК
(0,035-0,045 ккал/ (м·час·°C)) Температура на поверхности трубы для газообразного хладагента достигает максимума 110°C.
Выбирайте теплоизоляционные материалы, выдерживающие эту температуру.



- 2) Обязательно изолируйте и газовые, и жидкостные линии. Размеры изоляции должны быть такими, как указано ниже.


Газовая сторона		Жидкостная сторона	Теплоизоляция газовой линии		Теплоизоляция жидкостной линии
Класс 25/35	Класс 50		Класс 25/35	Класс 50	
Наружный диаметр 9,5 мм	Наружный диаметр 12,7 мм	Наружный диаметр 6,4 мм	Внутренний диаметр 12-15 мм	Внутренний диаметр 14-16 мм	Внутренний диаметр 8-10 мм
Минимальный радиус изгиба			Толщина 10 мм мин.		
30 мм·или более	40 мм·или более	30 мм·или более			
Толщина 0,8 мм (C1220T-O)					

- 3) Для линий газообразного и жидкого хладагента должны использоваться отдельные трубы теплоизоляции.

Монтаж Комнатного Блока (1)

7. Контроль утечек газа

- 1) После очистки воздухом проконтролируйте отсутствие утечки газа.
- 2) См. разделы по очистке воздухом и проверке утечек газа в руководстве по монтажу наружного блока.



Проверьте здесь на предмет утечки.

- Нанесите мыльную воду и тщательно проверьте на предмет утечки газа.
- Удалите мыльную воду после завершения проверки.


8. Присоединение соединительного патрубка

- Присоединяйте патрубок по окончании описанного выше контроля отсутствия утечки газа.

- 1) Отрежьте изолированную часть трубопровода, установленного на месте, чтобы она соответствовала соединяемой части.

- 2) Закрепите паз на стороне трубопровода для хладагента и стыковое соединение на дополнительном трубопроводе лентой и убедитесь в отсутствии зазоров.

- 3) Оберните паз и стыковое соединение входящей в комплект изоляционной пластиной (D) и убедитесь в отсутствии зазоров.




⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- 1) Надежно заизолируйте стыки труб.
Неполная изоляция может привести к утечке воды.
- 2) Нажмите на трубу изнутри, чтобы обеспечить отсутствие ненужного давления на переднюю решетку.

9. Подсоединение сливного шланга

Вставьте поставляемый дренажный шланг (C) в гнездо дренажного поддона.
Вставляйте дренажный шланг до упора, пока он не коснется заглушки гнезда.




Монтаж Комнатного Блока (1)

10. Проводка

При монтаже **В случае нескольких внутренних агрегатов**, выполняйте работу по инструкции из руководства по монтажу, поставляемого с наружным блоком для множественной конфигурации.

- Подключите пластину крепления датчика, снимите переднюю металлическую крышку и подключите разветвительную проводку к клеммной колодке.
- 1) Удалите изоляцию с концов проводов (15 мм).
 - 2) Цвета проводов должны соответствовать номерам клемм на клеммных колодках внутреннего и наружного агрегатов. Надежно закрепите провода винтами на соответствующих клеммах.
 - 3) Подсоедините провода заземления к соответствующим клеммам.
 - 4) Потяните провода, чтобы убедиться в том, что они надежно подсоединены. Затем закрепите их с помощью фиксатора.
 - 5) Убедитесь в том, что провод не касается медного трубопровода теплообменника.
 - 6) В случае подключения к системе адаптера. Проложите кабель дистанционного управления и присоедините S21. (См. п. 11. При подключении к системе НА.)




⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1) Не используйте проводку с отводами, скрученные провода, удлинительные провода или соединения нескольких проводов в одной точке, поскольку это может привести к перегреву, поражению электрическим током или пожару.
- 2) **Не используйте приобретаемые на месте электрические детали внутри изделия. (Не используйте клеммную колодку для питания дренажного насоса и т. п.) Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.**
- 3) Не подсоединяйте провод питания к внутреннему агрегату. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- 4) Используйте автоматический выключатель с размыканием всех полюсов, причем зазоры между точками контакта должны составлять не менее 3 мм.

Монтаж Комнатного Блока (2)

11. При подключении к системе НА

- 1) Снимите блок электрических компонентов.
(См. раздел 3. **Способ задания различных адресов** на стр. 7.)
- 2) Отрежьте штифты кусачками.
- 3) Проложите проводку в соответствии с рисунком и подключите соединительный шнур к разъему S21.
- 4) Прикрепите боковую металлическую крышку и датчик термистора и установите блок электрических компонентов в исходное положение.
- 5) Прикрепите разъемы 5P, 6P и 7P.
- 6) Установите на место переднюю металлическую крышку и пластину крепления датчика.




Установка по полумаскируемому профилю

Здесь рассматриваются лишь позиции, являющиеся специфическими для данного метода монтажа. Дополнительные инструкции см. в п. **Установка по наружному профилю**.



1. Отверстие в стене

- Высверлите в стене отверстие диаметром, указанным на рисунке справа.



2. Установка дополнительной платы для присоединения основного блока

- Заднюю часть блока можно прикрепить винтами на позициях, указанных на рисунке снизу. При установке дополнительной платы учитывайте глубину внутренней стенки.




⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- 1) Необходимо использовать дополнительную плату для установки основного блока, иначе появится зазор между блоком и стеной.

Монтаж Комнатного Блока (2)


3. Трубопровод для хладагента

См. п. 1. Трубы хладагента в разделе **Монтаж Комнатного Блока (1)**



4. Монтаж комнатного блока

- 1) Снимите переднюю решетку.
- 2) Открутите 7 винтов.
- 3) Снимите верхний кожух (2 выступа).
- 4) Снимите боковые кожухи (2 выступа с каждой стороны).
- 5) Прикрепите комнатный блок к стене и закрепите его винтами в 6 местах (M4 × 25L).



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- 1) Горизонтальное выравнивание комнатного блока определите по кромке дренажного поддона.
- 2) Установите комнатный блок вплотную к стене.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация по трубопроводу для хладагента, высверливанию отверстия в стене и монтажу встраиваемой в стену трубы, дренажному трубопроводу, монтажу комнатного блока, развальцовке конца трубы, присоединению трубы для хладагента, контролю отсутствия утечки газа, присоединению соединительной трубы, присоединению дренажного шланга, электропроводке при подключении к системе НА приводится в п. Установка по наружному профилю.


Монтаж Комнатного Блока (3)

Скрытый монтаж (только для хладагента R410A)

Здесь рассматриваются лишь позиции, являющиеся специфическими для данного метода монтажа. Дополнительные инструкции см. в п. **Установка по наружному профилю**.


Устанавливайте блок согласно приводимым ниже инструкциям. Невыполнение этих инструкций может привести к нарушению процессов как охлаждения, так и нагрева и к конденсации влаги внутри корпуса.

- 1) Оставляйте между основным блоком и потолком зазор, достаточный для беспрепятственного прохождения холодного/теплого воздуха.
- 2) Поместите между впускным и выпускным узлами разделительную пластину.
- 3) Установите разделительную пластину с правой стороны.
- 4) Переставьте переключатель ограничения вертикального дутья.
- 5) С помощью передвижной решетки воздуховыпускного отверстия выполните регулировку направления потока холодного/теплого воздуха.
- 6) Размер решетки должен составлять не менее 70% площади открытого отверстия.



Монтаж Комнатного Блока (3)


1. Трубопровод для хладагента



2. Перестановка переключателя ограничения вертикального дутья

Переставьте переключатель ограничения направляемого вверх потока воздуха (SW2-4) в положение **ВКЛЮЧЕНО** для ограничения направляемого вверх потока воздуха.

- 1) Снимите переднюю решетку.
- 2) Переставьте микропереключатель (SW2-4) на печатной плате блока электрических компонентов в положение ВКЛ.



• Настройка и использование переключателя

Номер переключателя	SW2-4
Настраиваемая функция	Ограничение направленного вверх потока воздуха
ВКЛЮЧЕНИЕ	ВКЛЮЧЕНИЕ
↕	↕
ВЫКЛЮЧЕНИЕ	ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Использование	Переведите в положение ON для встроенных блоков
Заводская настройка	ВЫКЛЮЧЕНИЕ

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Проконтролируйте, чтобы переключатель вертикального потока воздуха находился во включенном. Невыполнение этих инструкций может привести к нарушению процессов как охлаждения, так и нагрева и к конденсации влаги внутри корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация по трубопроводу для хладагента, высверливанию отверстия в стене и монтажу встраиваемой в стену трубы, дренажному трубопроводу, монтажу комнатного блока, развальцовке конца трубы, присоединению трубы для хладагента, контролю отсутствия утечки газа, присоединению соединительной трубы, присоединению дренажного шланга, электропроводке при подключении к системе НА приводится в п. Установка по наружному профилю.

Унифицированные условные обозначения на электрической схеме

Унифицированные условные обозначения на электрической схеме			
Применяемые детали и нумерация приведены на наклейке с электрической схемой, которая находится на блоке. Нумерация посредством упорядоченных по возрастанию арабских цифр применяется для каждой детали. Вместо цифр в представленных ниже кодах деталей используются символы ^{***} .			
	: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		: ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
	: СОЕДИНЕНИЕ		: ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ВИНТ)
	: РАЗЪЕМ		: ВЫПРЯМИТЕЛЬ
	: ЗАЗЕМЛЕНИЕ		: РАЗЪЕМ РЕЛЕ
	: МЕСТНАЯ ПРОВОДКА		: КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ РАЗЪЕМ
	: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ		: КЛЕММА
	: КОМНАТНЫЙ БЛОК		: КЛЕММНАЯ КОЛОДКА
	: НАРУЖНЫЙ БЛОК		: ЗАЖИМ ПРОВОДОВ
BLK : ЧЕРНЫЙ	GRN : ЗЕЛЕНый	PNK : РОЗОВый	WHT : БЕЛый
BLU : СИНИй	GRY : СЕРый	PRP, PPL : ФИОЛЕТОВый	YLW : ЖЕЛтый
BRN : КОРИЧНЕВый	ORG : ОРАНЖЕВый	RED : КРАСный	
A*P	: ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА	PS	: ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
BS*	: КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	PTC*	: ТЕРМИСТОР PTC
BZ, H*O	: ЗУММЕР	Q*	: БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ (IGBT)
C*	: КОНДЕНСАТОР	Q*DI	: УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A	: СОЕДИНЕНИЕ, РАЗЪЕМ	Q*L	: УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
D*, V*D	: ДИОД	Q*M	: ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
DB*	: ДИОДНЫЙ МОСТ	R*	: РЕЗИСТОР
DS*	: DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	R*T	: ТЕРМИСТОР
E*N	: НАГРЕВАТЕЛЬ	RC	: ПРИЕМНИК
F*U, FU* (ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВЕДЕНЫ НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ ВНУТРИ КОНКРЕТНОГО БЛОКА)	: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	S*C	: КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
FG*	: РАЗЪЕМ (ЗАЗЕМЛЕНИЕ РАМЫ)	S*L	: ПОПЛАВКОВОЕ РЕЛЕ УРОВНЯ
H*	: ЖГУТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	S*NPH	: ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (ВЫСОКОГО)
H*P, LED*, V*L	: КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА, СВЕТОДИОД	S*NPL	: ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (НИЗКОГО)
HAP	: СВЕТОДИОД (ЗЕЛЕНый ИНДИКАТОР ДИАГНОСТИКИ)	S*PH, HPS*	: РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (ВЫСОКОГО)
HIGH VOLTAGE	: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	S*PL	: РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ (НИЗКОГО)
IES	: ДАТЧИК УМНЫЙ ГЛАЗ	S*T	: ТЕРМОСТАТ
IPM*	: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПИТАНИЯ	S*W, SW*	: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
K*R, KCR, KFR, KHuR	: ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ	SA*	: ИМПУЛЬСНЫЙ РАЗРЯДНИК
L	: ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ	SR*, WLU	: ПРИЕМНИК СИГНАЛА
L*	: ОБМОТКА	SS*	: СЕЛЕКТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
L*R	: РЕАКТОР	SHEET METAL	: КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ
M*	: ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	T*R	: ТРАНСФОРМАТОР
M*C	: ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ КОМПРЕССОРА	TC, TRC	: ПЕРЕДАТЧИК
M*F	: ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА	V*, R*V	: ВАРИСТОР
M*P	: ДВИГАТЕЛЬ ДРЕНАЖНОГО НАСОСА	V*R	: ДИОДНЫЙ МОСТ
M*S	: ДВИГАТЕЛЬ КАЧАЮЩЕЙСЯ ЗАСЛОНКИ	WRC	: БЕСПРОВОДНЫЙ ПУЛЬТ ДУ
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	: ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ	X*	: КЛЕММА
N	: НЕЙТРАЛЬ	X*M	: КЛЕММНАЯ КОЛОДКА
n = *	: КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ НА ФЕРРИТОВОМ СЕРДЧЕЧНИКЕ	Y*E	: ЗМЕЕВИК ЭЛЕКТРОННОГО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ВЕНТИЛЯ
PAM	: АМПЛИТУДНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ	Y*R, Y*S	: ЗМЕЕВИК ОБРАТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА
PCB*	: ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА	Z*C	: ФЕРРИТОВЫЙ СЕРДЧЕЧНИК
PM*	: БЛОК ПИТАНИЯ	ZF, Z*F	: ФИЛЬТР ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХ

Опытная эксплуатация и испытания

1. Опытная эксплуатация и испытания

1-1 Измерьте напряжение питания и убедитесь в том, что оно соответствует указанному диапазону.

1-2 Опытная эксплуатация должна проводиться либо в режиме охлаждения, либо в режиме нагрева.

■ Для теплового насоса

- В режиме охлаждения выберите наименьшую программируемую температуру, в режиме нагрева – наибольшую.

1) Опытная эксплуатация может прекращаться в любом режиме в зависимости от температуры в помещении.

Используйте пульт ДУ для опытной эксплуатации, как описано ниже.

2) По окончании пробной операции задайте нормальный уровень температуры (26°C-28°C в режиме охлаждения, 20°C-24°C в режиме нагрева).

3) С целью защиты система запрещает перезапуск операции в течение 3 минут после ее выключения.

■ Режим исключительно для охлаждения

- Выберите наименьшую программируемую температуру.

1) Опытная эксплуатация в режиме охлаждения может прекращаться в зависимости от температуры в помещении. Используйте пульт ДУ для опытной эксплуатации, как описано ниже.

2) По окончании пробной операции установите нормальное значение температуры (26°C-28°C).

3) С целью защиты агрегат запрещает перезапуск операции в течение 3 минут после ее выключения.

1-3 Выполните пробный запуск согласно руководству по эксплуатации, чтобы убедиться в правильности работы всех функций и частей, таких как перемещение жалюзи.

- В ждущем режиме кондиционер потребляет незначительную мощность. Если система некоторое время после монтажа не должна использоваться, выключите автоматический выключатель, чтобы предотвратить ненужное энергопотребление.

- При срабатывании автоматического выключателя на отключение питания кондиционера система восстанавливает первоначальный режим работы при замыкании автоматического выключателя.

1-4 Если после опытной эксплуатации вентилятор внутреннего агрегата вращается и индикатор работы мигает, возможна утечка хладагента. Провентилируйте помещение и обратитесь к дилеру (только для хладагента R32).

Опытная эксплуатация с помощью пульта ДУ

1) Нажмите кнопку Включения/Выключения на системе.

2) Одновременно нажмите кнопки TEMP (2 местоположения) и MODE.

3) Нажмите два раза кнопку MODE.



(На дисплее отображается символ "7", указывающий, что выбран режим опытной эксплуатации.)

4) Опытная эксплуатация завершается приблизительно через 30 минут. Затем происходит переключение в нормальный режим. Чтобы завершить работу в режиме опытной эксплуатации, нажмите кнопку Включения/Выключения.

5) Если после опытной эксплуатации вентилятор внутреннего агрегата вращается и индикатор работы мигает, возможна утечка хладагента. Провентилируйте помещение и обратитесь к дилеру (только для хладагента R32).

2. Позиции проверки

Пункты проверки	Признак	Проверка
Внутренний и наружный агрегаты должным образом установлены на прочных основаниях.	Падение, вибрация, шум	
Нет утечек газообразного хладагента.	Неполная функция охлаждения/нагрева	
Газовые и жидкостные трубопроводы хладагента, а также удлинение внутреннего сливного шланга теплоизолированы.	Протечка воды	
Дренажная линия установлена должным образом.	Протечка воды	
Система заземлена правильно.	Утечка тока	
Для соединений межблочной электропроводки используются провода с соответствующими характеристиками.	Неисправность или повреждение вследствие возгорания	
На впуске и выпуске воздуха внутреннего и наружного агрегатов отсутствуют препятствия. Запорные вентили открыты.	Неполная функция охлаждения/нагрева	
Внутренний агрегат должным образом принимает команды пульта дистанционного управления.	Не функционирует	



DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Two-dimensional bar code is a code
for manufacturing.

3P477070-1D (1802)